

# 自动扭矩驱动技术

根据负载条件自动更改切割速度，  
以实现最佳操作；

- 轻载：高速旋转模式
- 重载：高扭矩模式

# ADT

