



牧 田®


牧 田 牌
专业电动工具

使用说明书

台面斜断两用锯

LH1040 型

LH1040F 型



015234

☐ 双重绝缘

重要事项：使用前请阅读。保留备用。

规格

型号	LH1040 / LH1040F
锯片直径	255 毫米 - 260 毫米
锯片厚度	1.6 毫米 - 1.8 毫米
分料刀厚度	2.0 毫米
内孔直径	
用于非欧洲国家	25.4 毫米和 25 毫米
用于欧洲国家	30 毫米

斜断锯模式下用直径为 260 毫米的锯片时的最大切割能力（高 × 宽）

斜切角度	斜接角度	
	0°	45°
0°	69 毫米 × 130 毫米	右 69 毫米 × 85 毫米， 93 毫米 × 67 毫米
	93 毫米 × 95 毫米	左 69 毫米 × 85 毫米， 93 毫米 × 67 毫米
45°（左）	35 毫米 × 130 毫米	右 35 毫米 × 91 毫米， 49 毫米 × 67 毫米
	53 毫米 × 95 毫米	左 35 毫米 × 65 毫米， 49 毫米 × 42 毫米

在台式锯（台锯模式）90° 的角度下的最大切割能力	40 毫米
回转数（/min）	4,800
工作台尺寸（宽 × 长）	260 毫米 × 405 毫米
尺寸（长 × 宽 × 高）	530 毫米 × 476 毫米 × 535 毫米
净重	14.3 公斤
安全等级	回/川

- 生产者保留变更规格不另行通知之权利。
- 规格可能因销往国家之不同而异。
- 重量符合 EPTA-Procedure 01/2003

符号

END208-8

以下显示本工具使用的符号。
在使用工具之前请务必理解其含义。



- 阅读使用说明书。



- 双重绝缘



- 为了避免飞溅的碎片造成人身伤害，切割后请保持锯片头朝下，直至锯片完全停止。



- 在斜断锯模式下使用工具时，请将上部工作台固定在最上方的位置，使得锯片不会从上部工作台的上表面凸出。
- 请勿将手或手指靠近锯片。



- 执行左斜切角切割时，始终将副导板置于左侧位置。否则可能会导致严重人身伤害。



- 为了您的安全，操作前请清除工作台上的碎片、小切片等。



- 顺时针旋转螺栓可将其拧松。



- 仅限于欧盟国家
请勿将电气设备与家庭普通废弃物一同丢弃！请务必遵守欧洲关于废弃电子电气设备的指令，根据各国法律法规执行。达到使用寿命的电气设备必须分类回收至符合环境保护规定的再循环机构。

用途

ENE060-1

本工具用于木材中精确的笔直和（仅在下部工作台上用作斜断锯时）斜接角切割。

电源

本工具只可连接电压与铭牌所示电压相同的电源，且仅可使用单相交流电源。本工具双重绝缘，因此也可用于不带接地线的插座。

电动工具通用安全警告

GEA005-3

△警告！阅读所有警告和所有说明。
不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和/或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语“电动工具”指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

a) 工作场地的安全

1. 保持工作场地清洁和明亮。混乱和黑暗的工作场地会引发事故。
2. 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。

3. 让儿童和旁观者离开后操作电动工具。注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

b) 电气安全

4. 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
5. 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接地会增加电击危险。
6. 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击危险。
7. 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。
8. 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。适合户外使用的软线将减少电击危险。
9. 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。使用 RCD 可减小电击危险。

10. 始终建议通过额定剩余电流为 30 mA 或以下的 RCD 来使用电源。

c) 人身安全

11. 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
12. 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。

13. 防止意外起动。确保开关在连接电源和／或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。
14. 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
15. 手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
16. 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、配饰或长发可能会卷入运动部件中。
17. 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。使用这些装置可减少尘屑引起的危险。

d) 电动工具使用和注意事项

18. 不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
19. 如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
20. 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和／或使电池盒与工具脱开。这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
21. 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
22. 保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。

23. 保持切削刀具锋利和清洁。保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
24. 按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

e) 维修

25. 将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。
26. 上润滑油及更换附件时请遵循本说明书指示。
27. 手柄务必保持干燥、清洁、无油（脂）。

台面斜断两用锯使用安全警告

ENB088-5

适用于斜断锯模式和台式锯（台锯）模式

1. 操作之前请仔细检查锯片上是否有裂缝或变形。
立即更换损坏的锯片。
2. 请勿在保护罩和分料刀不到位的情况下操作该锯，尤其是在变换模式后。在每次使用之前请检查锯片保护罩是否正确闭合。如果锯片保护罩无法自由移动和快速闭合，则请勿使用该锯。切勿将锯片保护罩置于打开位置。任何对锯片保护罩不规范的操作都应立即更正。
3. 仅使用制造商规定的并符合EN847-1的锯片。切割宽度必须厚于分料刀的厚度，锯片必须薄于分料刀。
4. 请勿使用高速钢制造的锯片。
5. 请佩戴安全眼镜。
6. 请佩戴耳罩以降低听力损伤风险。
7. 处理锯片（锯片应置于锯片夹中加以携带）及粗糙材料时，请佩戴手套。
8. 切割时将工具连接至集尘设备。

9. 不使用时务必将推棍存放好。
10. 请保持工具周围地面区域的清洁，清除碎片和切割废料等物。
11. 操作人员需要接受工具使用、调节和操作方面的培训。
12. 无人照看时请将锯停止并拔下电源插头。
13. 为了降低发出的噪音，请务必确保锯片的锋利和清洁。
14. 仅使用所标示的最大速度等于或大于工具上所标示的空载速度的锯片。
15. 当工具装有激光灯或LED灯时，请勿更换不同类型的激光灯或LED灯。请授权维修服务中心进行维修。
16. 切勿在工具运行不带保护罩的锯片时从切割区域清除工件的任何切割废料或其他部分。
17. 该工具不能用于打孔、槽刨或开槽。
18. 搬动工具前请务必使用上部保护罩盖住锯片的上部分并固定好所有可以移动的部件。抬动或搬动工具时，请勿将保护罩用作搬运把手。
19. 安装锯片之前或期间，请清洁并小心不要损坏主轴、法兰（特别是安装表面）和六角螺栓。这些部件的损坏可能会导致锯片破裂。安装不当可能会导致锯片振动/摇摆或滑动。请仅使用本工具指定的法兰。
20. 请务必使用本说明书中建议的附件。使用砂轮等不适用的附件可能会导致人身伤害。
21. 选择适合要切割的材料正确锯片。
22. 请勿切割钉子和螺丝等金属物品。操作之前请检查工件上是否有钉子、螺丝和其他异物并将其清除。
23. 开始切割前请清除工件上松动的木结。
24. 请勿在易燃液体或气体附近使用工具。
25. 为了您的安全，接通工具电源并开始操作前请清除工作区域和工作台上部中的碎片、小切片等。
26. 使您的手和周围的人以及您自己保持在锯片路径之外的位置，且不要和锯片处于同一条线上。请勿接触仍在转动的锯片。否则还是会导致严重的人身伤害，同时请勿触碰锯片周围。
27. 请时刻保持警惕，特别是进行重复、单调的操作期间。请勿放松自己，误以为安全。锯片是相当危险的。
28. 打开开关前，请确保松开轴锁。
29. 在实际的工件上使用工具之前，请先让工具空转片刻。请注意，振动或摇摆可能表示安装不当或锯片不平衡。
30. 在开始切割操作前请等待锯片转速达到全速。
31. 若发现有任何异常请立即停止操作。
32. 移动工件或更改设定前请关闭工具并等待锯片停止转动。
33. 更换锯片前、维修时或不使用时请拔下工具的电源插头。
34. 由操作所产生的某些灰尘中含有能够导致癌症、新生儿缺陷或其他生殖危害的化学物质。例如，有以下这些化学物质：
 - 含铅油漆材料中的铅，
 - 经化学处理的木材中的砷和铬。根据您进行该类型作业的频率，您暴露于这些化学物质的危险程度有所不同。为尽量避免受到这些化学物质的影响：请保持工作区域通风良好，并使用认可的安全设备，如专门用于过滤精细微粒的防尘面罩等。
35. 即使按规定使用工具也无法消除所有残留的危害因素。本工具的结构和设计可能导致以下危害：
 - 因长时间使用电动工具以及操作或维修工具不当引起的手臂振动对健康造成的损害。

- 因突然损坏、磨损或安装不当造成松动的工具装置从电动工具意外滑出而导致的人身伤害或损坏。

在斜断锯模式下使用时：

36. 如磨损请更换锯槽板。

37. 使用推棍或推块以避免将手和手指靠近锯片来工作。

38. 确保倾斜时臂已牢固固定。按顺时针方向拧紧杆以固定臂。

39. 请勿徒手执行任何操作。在所有操作过程中，工件都必须用虎钳牢牢地固定在翻转基座和导轨导向板上。切勿用手来固定工件。

40. 每次进行切割前确保工具稳固。

41. 必要时将工具固定到工作台上。

42. 使用其他适当的支撑件支撑较长的工件。

43. 切勿切割虎钳无法牢固固定的小工件。工件固定不当可能会导致反弹和严重的人身伤害。

44. 请勿使用该锯切割木材、铝材或类似材料之外的材料。

45. 确保翻转基座已正确固定，使其在操作期间不会移动。

46. 打开开关前，请确保锯片未在最低的位置接触翻转基座且未与工件接触。

47. 请牢握把手。请注意在启动和停止期间锯片会轻微地上下移动。

在台式锯（台锯）模式下使用时：

48. 确保臂已在工作位置牢固固定。按顺时针方向拧紧杆以固定臂。

49. 请确保台锯工作台被牢固固定在选择的高度。

50. 请勿徒手执行任何操作。徒手是指用您的手而不是切锯导板来支撑或引导工件。

51. 打开开关前，请确保锯片未与分料刀或工件接触。

52. 请特别注意降低反弹风险的说明。反弹是锯片收缩、卡滞或方向偏离时突然产生的反作用力。反弹会导致工件从工具上朝操作人员的方向弹回。反弹会导致严重的人身伤害。通过保持锯片的锋利；保持切锯导板和锯片平行；保持分料刀和锯片保护罩到位并正确操作；在将工件完全推过锯片之前不将其松开；不切割扭曲、弯曲的工件或没有直边可用来沿导向板引导的工件，可避免反弹的发生。

53. 请勿突然、过快地供料。切割较硬工件时尽可能慢地供料。供料时请勿弯曲或扭曲工件。如果锯片在工件中停止或卡住，请立即关闭工具。拔下工具的电源插头。然后将卡住的锯片取出。

请保留此说明书。

△ 警告：

请勿为图方便或因对产品足够熟悉（由于重复使用而获得的经验）而不严格遵循相关产品安全规则。使用不当或不遵循使用说明书中的安全规则会导致严重的人身伤害。


安装

△ 注意：

请保持工具周围地面区域的清洁，清除碎片和切割废料等物。


安装辅助板

015235



1. 辅助板
2. 六角螺栓
3. 基座

001832




1. 辅助板
2. 基座
3. 六角螺栓
4. 螺母

操作前，请务必使用工具基座上的凹槽安装辅助板，然后通过拧紧六角螺栓来将其固定。


安装支架（选购附件）

015236



1. 固定夹

015237



1. 固定夹
2. 调节器
3. 螺丝


在基座两侧安装支架并用螺丝紧固。

调整调节器，使之与地面接触。

工作台安装

该工具应该用 2 个螺栓穿过工具基座上的螺栓孔将其固定在一个平坦稳定的表面。这样可以防止机器倾覆而可能导致的人身伤害。

015238



1. 螺栓


功能描述

△ 注意：

- 在调节或检查工具功能之前，请务必关闭工具电源开关并拔下电源插头。

锯片保护罩

005534



1. 下部锯片保护罩 A
2. 下部锯片保护罩 B
3. 上部锯片保护罩

△ 注意：

- 请确保将把手附近的杆推至左侧后才可降下把手。
- 请确保在将把手附近的杆推至把手的最高位置前，下部锯片保护罩 A 和 B 不会打开。

在将杆推至左侧的同时降下把手时，下部锯片保护罩 A 会自动升起。下部锯片保护罩 B 在接触工件时会升起。当完成切割抬起把手时，弹簧加力的下部锯片保护罩会回到原来的位置。上部锯片保护罩在工件通过其下方后平放在上表面上。请勿废弃或移除下部锯片保护罩、下部锯片保护罩上的弹簧或上部锯片保护罩。


为了您自身的安全考虑，请妥善保养各锯片保护罩。任何对保护罩不规范的操作都应立即更正。检查确认下部锯片保护罩的弹簧可正常工作。如果下部锯片保护罩、弹簧或上部锯片保护罩已被损坏，出现故障或被移除，请勿使用该工具。这样做极其危险并可能造成严重人身伤害。

如果任何透明锯片保护罩变脏，或者锯屑附着在保护罩上，以至无法看清锯片，请断开电锯电源，并用湿布认真清洁保护罩。请勿使用溶剂或石油类清洁剂来清洁塑料保护罩。

如果下部锯片保护罩 A 特别脏，无法透过保护罩看清锯片，请根据以下步骤操作。将上部工作台固定在充分抬起的位置，将把手充分抬起，同时在把手充分抬起的情况下完全推入止动销，然后使用附带的套筒扳手拧松固定中心盖板的六角螺栓。按逆时针方向转动六角螺栓将其拧松，然后在将杆推至左侧的同时抬起下部锯片保护罩 A 和中心盖板。这样可以更完全，有效地完成清洁工作。清洁完成后，按上面相反的步骤操作，拧紧螺栓。


对于上部锯片保护罩，在和上述相同的情况下，用螺丝起子拧松固定它的螺丝，然后拆下上部锯片保护罩。清洁后，务必将螺丝拧紧至上部锯片保护罩可平稳地上下移动的程度，以将其重新安装牢固。

如果任何锯片保护罩由于老化或紫外线照射而变色，请与 Makita（牧田）服务中心联系，更换新的保护罩。请勿废弃或移除保护罩。




1. 下部锯片保护罩 A
2. 上部锯片保护罩
3. 螺丝
4. 六角螺栓
5. 把手
6. 杆

保持最大切割能力



1. 套筒扳手
2. 调节螺栓



1. 翻转基座的顶面
2. 锯片边缘
3. 导板导向板

该工具在出厂已调节好，用 260 毫米锯片提供最大切割能力。

安装新锯片时，请随时检查锯片的下限位置，如果有必要，按以下说明调节。

△ 注意：

- 进行该调节时，拔下工具的电源插头后将上部工作台放在最低的位置。


首先，请拔下工具的电源插头。将上部工作台放在最低的位置。完全降下把手。用套筒扳手拧动调节螺栓（您可以在顶部工作台的最大孔中找到），直到锯片边缘延伸至略低于翻转基座的顶面，导板导向板的前面碰到翻转基座的顶面。

在工具未通电的情况下，用手旋转锯片，同时完全降下把手确保锯片不会接触到下面基座的任何部分。如有必要请重新略作调节。

△ 注意：

- 在安装完新锯片后，必须确保在把手完全降下时，锯片不会碰到下基座的任何部件。这些必须在工具没有通电的情况下完成。

调节斜接角度




1. 指针
2. 锁定杆
3. 手柄
4. 等径刻度

按逆时针方向转动手柄将其拧松。在压低锁定杆时转动翻转基座。当你把手柄移动到指针指向等径刻度上期望的角度的位置时，请按顺时针方向牢固拧紧手柄。


△ 注意：

- 当转动翻转基座时，请确保将把手充分抬起。
- 在改变斜接角度后，请将手柄牢固拧紧以锁住翻转基座。

调节斜切角度



1. 杆



1. 杆
2. 斜角刻度
3. 指针


要调节斜切角度时，请按逆时针方向松开工具后面的杆。

将把手推至左侧，倾斜锯片，直至斜角刻度上指针指向期望的角度。然后按顺时针方向拧紧杆以固定止动臂。

△ 注意：

- 当倾斜锯片时，请确保将把手充分抬起。
- 在改变斜切角度后，请按顺时针方向拧紧杆来固定止动臂。

开关操作




1. 开关
2. 照明灯开关

△ 注意：

- 操作前，请确保工具被打开后关闭。
- 要启动工具时，按 ON（开启）(I) 按钮。要停止工具时，按 OFF（关闭）(O) 按钮。

点亮照明灯

仅限 LH1040F 型



1. 照明灯

按开关的上部可打开照明灯，按开关下部可关闭照明灯。


△ 注意：

- 请勿直视灯光或光源。

注：

- 请使用干布擦拭灯头灰。注意不要刮花灯头，否则会降低亮度。

调节上部工作台的斜角



1. 杆

要调节上部工作台的斜角时，请按逆时针方向转动两根杆将其拧松，然后抬起或降下上部工作台。调节后牢固拧紧这些杆。

警告：

- 在斜断锯模式下使用工具时，将上部工作台放在最上方的位置，在台式锯（台锯）模式下使用时，将上部工作台放在所需的位置。

装配

注意：

- 对工具进行任何装配操作前请务必确认机器已关闭且已拔下电源插头。


安装或拆卸锯片

注意：

- 在安装或拆下锯片之前，请务必确认工具开关已关闭并且已将电源插头拔下。
- 请仅使用 Makita（牧田）套筒板手来安装或拆卸锯片。否则可能会导致六角螺栓安装过紧或者较松。这样可能会造成人身伤害。


将上部工作台固定在最上方的位置。

通过推动止动销将把手锁定在抬起的位置。




1. 止动销

要取下锯片时，首先拧松夹紧螺丝，使得下部锯片保护罩 B 如图所示被降下。




1. 下部锯片保护罩 A
2. 下部锯片保护罩 B
3. 夹紧螺丝
4. 上部工作台
5. 电机壳
6. 把手

然后用套筒扳手按逆时针方向转动固定中心盖板的六角螺栓将其拧松。将把手附近的杆推至左侧时抬起下部锯片保护罩 A 和中心盖板。




1. 中心盖板
2. 套筒板手
3. 六角螺栓
4. 锯片保护罩 A

按下轴锁锁定主轴，用套筒扳手按顺时针方向拧松六角螺栓。然后拆下六角螺栓、外法兰盘和锯片。




1. 套筒板手
2. 轴锁
3. 六角螺栓

安装锯片时，小心将其放入主轴，确保锯片表面箭头方向与锯片基座上的箭头方向相吻合。安装外法兰盘和六角螺栓，然后在按住轴锁的同时，左手用套筒扳手按逆时针方向拧紧六角螺栓。




1. 锯片
2. 锯片保护罩B



1. 锯片基座
2. 箭头
3. 锯片
4. 箭头

注：

- 安装锯片时，请确保首先从锯片保护罩B的外部将其插入，然后将其抬起，使得锯片最终放入锯片保护罩B中。




1. 六角螺栓
2. 外法兰盘
3. 锯片
4. 内法兰盘
5. 主轴
6. 挡圈

△ 注意：

- 外直径为 25.4 毫米的银色挡圈在出厂时安装在主轴上。外直径为 25 毫米的黑色挡圈为标准附件。在把锯片安装到主轴上之前，请确保适用于您想要使用的锯片轴孔的挡圈已被安装到主轴上。

将下部锯片保护罩 A 和中心盖板放回原来的位置。然后按顺时针方向拧紧六角螺栓以紧固中心盖板。尽可能抬起锯片保护罩 B，然后在将其固定在抬起位置的同时牢固拧紧夹紧螺丝。降下把手确保下部锯片保护罩正常移动。请确保切割前轴锁已松开主轴。


调节分料刀



1. 上部锯片保护罩
2. 分料刀
3. 接入的区域


调节分料刀之前，按逆时针方向转动两根杆将其拧松，然后将分料刀右侧附近的上部工作台按至其降下的位置。然后如图所示重新牢固拧紧两根杆以固定上部工作台。

在分料刀和锯齿之间必须存在约 4 至 5 毫米的间隙。通过用六角套筒扳手按逆时针方向拧松 2 个六角螺栓并测量距离来相应地调节分料刀。牢固拧紧六角螺栓，然后切割前检查确保上部锯片保护罩工作平稳。



1. 六角螺栓

出厂前分料刀已安装，使得锯片和分料刀处于一条直线上。




1. 锯片宽度
2. 分料刀
3. 六角螺栓

△ 注意：


- 如果锯片和分料刀没有正确对齐，则操作期间可能会导致危险的收缩状况。从上方观察时，确保分料刀位于锯齿的两个外端之间。在分料刀没有正确对齐的情况下使用工具可能会对您造成严重的人身伤害。如果它们因为任何原因而不能对齐，请务必让 Makita（牧田）授权维修中心进行维修。

安装并调节切锯导板



1. 切锯导板
2. 上部工作台上的导轨
3. 夹紧螺丝 (A)
4. 夹紧螺丝 (B)
5. 切锯导板


1. 在工作台上安装切锯导板，使得切锯导板座和导轨啮合。按顺时针方向拧紧切锯导板的夹紧螺丝 (B)。
2. 拧松夹紧螺丝 (A)。
3. 滑动切锯导板，然后将其固定，使得切锯导板相对于您的远端和锯片前端刚好从工件上表面出现的点对齐。该调节的目的在于降低反弹的风险，以免弹向操作人员（切割夹在锯片和切锯导板之间的工件并最终使工件朝自己推出）。线3会因工件的厚度或工作台的水平度而异。根据工件的厚度调节切锯导板的位置。调节切锯导板后，牢固拧紧夹紧螺丝 (A)。



1. 切锯导板
2. 切锯导板座
3. 要对齐的线
4. 锯片
5. 上部工作台
6. 工件

注：


- 如图所示，有四种放置切锯导板的样式。切锯导板在其侧面有两个切口，一侧的一个切口附近有一个提升的边缘，另一个则没有。仅当切割薄工件时将切锯导板的该边缘面向工件。



1. 切锯导板
2. 切锯导板座
3. 锯片


注：

- 要更改切锯导板样式，请通过拧松夹紧螺丝 (A) 将切锯导板从切锯导板座上拆下，然后更改切锯导板相对于切锯导板座的朝向，使得切锯导板如图所示，根据您的工作朝向切锯导板座。将切锯导板座上的方形螺母插入切锯导板各个切口的后端，使得它们如图所示啮合到位。
- 要从样式A或B更改为样式C或D时（反之亦然），请从切锯导板座上拆下方形螺母、垫圈和夹紧螺丝 (A)，然后将夹紧螺丝 (A)、垫圈和方形螺母放置在切锯导板座上原来位置对面的位置。将切锯导板座上的方形螺母插入切锯导板的切口中后，牢固拧紧夹紧螺丝 (A)。将切锯导板座上的方形螺母插入切锯导板各个切口的后端，使得它们如图所示啮合到位。




1. 切锯导板
2. 切锯导板座
3. 方形螺母
4. 夹紧螺丝 (A)
5. 夹紧螺丝 (B)
6. 垫圈

切锯导板在出厂时已经过调节，使其和锯片表面平行。请确保其平行。进行检查以确保切锯导板和锯片平行。将工作台降至最低位置，使得锯片从工作台上出现在最上方的位置。用色笔标记一个锯齿。测量切锯导板和锯片之间的距离 (A) 和 (B)。使用以色笔标记的锯齿进行这两次测量。这两次测量的结果应相同。如果切锯导板没有和锯片平行，请根据以下步骤操作：




1. 刻度

(1) 按逆时针方向转动 2 个调节螺丝。



1. 切锯导板
2. 切锯导板座
3. 两个螺丝



1. 切锯导板
2. 锯片
3. 上部锯片保护罩


(2) 左右微调切锯导板的后端，直至其和锯片平行。

(3) 牢固拧紧切锯导板上的 2 个螺丝。

△ 注意：

- 请务必调节切锯导板，使其和锯片平行，否则可能会出现危险的反弹状况。
- 请务必调节切锯导板，使其不会接触上部锯片保护罩或锯片。

集尘袋




1. 集尘口
2. 集尘袋
3. 紧固装置
4. 盖

使用集尘袋可使打磨操作更为干净，也可方便地集尘。安装集尘袋时，将其安装在集尘口上。

注：


- 在斜断锯模式下，请务必仅将集尘袋插入后集尘口。

当集尘袋已装满一半左右的空间时，从工具上取下集尘袋并拉出紧固装置。倒空集尘袋并轻轻拍打以去除附着在集尘袋内壁的碎屑，以便再次使用。



1. 集尘袋
2. 紧固装置

如果将本工具与 Makita（牧田）吸尘器连接，则可进行更有效和清洁的操作。



1. 吸尘器
2. 集尘袋
3. 锯片盖板

在台式锯模式（台锯模式）下使用时，若要安装锯片盖板，请将翻转基座转至 0° 斜接角度（请参见名为“调节斜接角度”的部分），然后将锯片盖板放在翻转台上，使得锯片盖板在翻转台的锯片入口上对中，然后如图所示，通过完全推入止动销来将把手锁定在最低位置。

注：

- 在台式锯模式（台锯模式）下要将集尘袋安装至前集尘口时，首先从前集尘口上拆下盖子，然后将集尘袋安装至集尘口。
- 不使用集尘袋时，请务必将盖子放回前集尘口上。否则会导致集尘口中的灰尘四溅。
- 在台式锯模式（台锯模式）下使用工具时，请确保锯片盖板已安装在翻转台上。

固定工件

只要可能，请用选购的虎钳固定住工件。如果您必须用手握住工件，则必须牢固地将其握紧，不能使工件失控。您的手和手臂必须与锯片区域保持一定距离（最少 100 毫米）。用您的手指握住导板导向板的上部，使工件紧


紧抵住导板导向板。工件还必须稳定放置在翻转基座上。

△ 警告：

- 切勿用手握住需要将您的手置于离锯片区域 100 毫米以内的工件。这种情况下，请务必使用选购的虎钳固定住工件。切割操作后，轻轻将锯片抬起。切勿在锯片完全停止前将其抬起。否则可能会导致严重的人身伤害。


△ 注意：

- 当切割较长的工件时，请使用与翻转基座表面水平等高的支撑物。请勿仅仅依靠垂直虎钳和水平虎钳（都为选购件）来固定工件。较薄的材料易于下陷。全长度地支撑工件以避免锯片收缩以及可能反弹的情况。



1. 支撑
2. 翻转基座

副导板（选购附件）




1. 副导板

本工具配备了副导板。通常情况下请将副导板置于工具内部。但是，在执行左斜切角切割时，请将其向外推出。

△ 注意：

- 执行左斜切角切割时，请将副导板向外推出。否则，它会接触锯片或工具的部分，并可能严重伤害操作人员。

垂直虎钳（选购附件）



- 1. 虎钳杆
- 2. 螺丝
- 3. 虎钳旋钮
- 4. 虎钳臂
- 5. 导板导向板
- 6. 支架组件
- 7. 支架

垂直虎钳可以安装在导板导向板或支架组件（选购附件）的左、右两侧的任意一侧。将虎钳杆插入导板导向板或支架组件的孔中，然后拧紧螺丝固定虎钳杆。


根据工件的厚度和形状调节虎钳臂的位置，然后拧紧螺丝固定虎钳臂。如果固定虎钳臂的螺丝碰到导板导向板，则把螺丝装在虎钳臂的另一侧。确保在充分降下把手时，没有工具部件碰到虎钳。否则，应重新调节虎钳的位置。

把工件平放按住抵在导板导向板和翻转基座上。调节工件到期望的切割位置，拧紧虎钳旋钮将其牢固固定住。

△ 注意：

- 工件必须牢牢地固定在翻转基座和导板导向板上。

水平虎钳（选购附件）




- 1. 虎钳旋钮
- 2. 突起部
- 3. 虎钳轴
- 4. 基座

水平虎钳可安装在基座左右两边任意一侧。在进行 15°或更大角度斜接角切割时，将水平虎钳安装在与翻转基座转动方向相反的一侧。通过按逆时针方向转动虎钳旋钮，螺丝会被松开，虎钳轴可快速内外移动。通过按顺时针方向转动虎钳旋钮，螺丝依然保持紧固。要夹紧工件时，按顺时针方向轻轻转动虎钳旋钮，直至突起部到达其最上方的位置，然后紧

固。如果在按顺时针方向转动时将虎钳旋钮用力推入或拉出，突起部会在一个角度上停止。这种情况下，在再次按顺时针方向轻轻转动虎钳旋钮之前，按逆时针方向回转虎钳旋钮，直至螺丝被松开。

水平虎钳可固定工件的最大宽度为130毫米。


支架和支架组件（选购附件）



- 1. 支架组件
- 2. 支架

支架和支架组件可以安装在任何一边，方便地将工件水平支撑住。如图所示进行安装。然后牢固拧紧螺丝以固定支架和支架组件。

当切割较长的工件时，请使用支架杆组件（选购附件）。它包含2个支架组件和2个12号杆。



- 1. 支架组件
- 2. 12 号杆

△ 注意：

- 请保持较长工件与翻转基座的顶面齐平，以便准确切割同时避免工具失控的危险。

操作

△ 注意：

- 使用前，请确保拉出止动销，将把手从降下的位置松开。
- 打开开关前，请确认锯片未与工件接触。

作为斜断锯进行切割


警告：

- 在斜断锯模式下使用工具时，请将上部工作台固定在最上方的位置，使得锯片不会从上部工作台的上表面凸出。

注意：

- 切割时，请勿向把手施加过大压力。力度太大可能造成发动机超载，降低切割效率。压低把手时要用力适度，平稳切割同时不会明显降低锯片转动速度。
- 进行切割时，把手压力要轻柔。如果对把手用力太大或使用侧力，锯片会发生振动，会在工件上留下锯痕，切割的精确度就受到影响。

1. 按压切割




1. 虎钳（选购附件）

将工件抵住导板导向板和翻转台固定。将工具电源打开，勿让锯片接触工件，切割操作前等待锯片转速达到全速。然后轻轻压低把手至最低位置来切割工件。切割完成后，关闭工具电源开关，待锯片完全停止运转时，把锯片放回充分抬起的位置。

2. 斜接角切割

请参考前面提到的“调节斜接角度”。

3. 斜切角切割



1. 虎钳（选购附件）

松开杆，倾斜锯片来设定斜切角度（参考前面提到的“调节斜切角度”）。确保重新拧紧杆以将选定的斜切角度固定安全。将工件抵住导板导向板和翻转台固定。将工具电源打开，勿让锯片接触工件，等待其转速达到全速。然后向把手施加与锯片平行的力轻轻地压低把手到最低位置。切割完成后，关闭工具电源开关，待锯片完全停止运转时，把锯片放回充分抬起的位置。

注意：

- 进行斜切角切割时始终确保锯片沿倾斜方向移动。请勿将手放在锯片移动路线上。
- 进行斜切角切割时，可能会出现切掉的小块黏着在锯片一侧的情况。如果在锯片仍在旋转的情况下抬起它，这个小块可能会碰到锯片，造成碎片四处飞散，这也是危险的。只有在锯片完全停止旋转后方可抬起锯片。
- 在向下按压把手时，压力要与锯片平行。如果切割期间压力没有和锯片平行，则锯片的角度可能会改变，还会影响到切割的精确度。
- （仅用于欧洲国家）执行左斜切角切割时，始终将副导板置于外部。


4. 复合切割

复合切割就是对工件进行斜接角切割的同时对其进行斜切角切割的工序。复合切割可以完成表格中角度的切割。

006366	
斜切角度	斜接角度
45°	左和右 0° - 45°

在进行复合切割时，请参考“按压切割”、“斜接角切割”和“斜切角切割”说明。

5. 切割铝型材



固定铝型材时，如图所示使用垫块和废弃木料以防止铝变形。在切割铝型材时，请使用切割润滑油防止铝材料堆积在锯片上。


△ 注意：

- 请勿尝试切割较厚或圆形的铝型材。较厚的铝型材在切割中可能会变松，圆形的无法用此工具固定牢。
- 切勿在台式锯模式（台锯模式）下切割铝。

6. 木衬片

使用木衬片可帮助防止工件切割中出现裂片。可利用导板导向板上的孔将木衬片附着在导板导向板上。

请参见有关建议使用的木衬片尺寸的图片。




1. 孔

△ 注意：

- 使用厚度均匀的直木板作为木衬片。
- 用螺丝将木衬片附着在导板导向板上。安装螺丝时，螺丝帽应低于木衬片表面。

- 安装好衬片后，请勿在把手降下的情况下转动翻转基座。这样会损坏锯片或木衬片。

7. 切割重复长度



将数块原料切割为相同的长度（240 毫米至 400 毫米的范围内），使用固定板会使操作的效率更高。如图所示，将固定板安装在支架上。

将您的工件上的切割线和锯槽板上凹槽的左右侧对齐，在固定工件不让其移动的同时，将固定板抵住工件的端部移动。然后用螺丝紧固固定板。不使用固定板时，请拧松螺丝，然后将固定板取出。

注：

- 使用支架杆组件（选购附件）可切割最大约为 2,200 毫米的重复长度。


作为台式锯（台锯模式）进行切割

△ 注意：

- （针对于欧洲国家的工具）在台式锯模式（台锯模式）下使用工具时，请将副导板向外推出，然后按照以下步骤进行操作。

在台式锯模式（台锯模式）下使用工具时，如图所示，（如果是欧洲国家的工具，请先将副导板向外推出）将锯片盖板放在翻转台上，使得锯片盖板在翻转台的锯片入口上对中，使锯片盖板下侧的两个小凸起嵌入翻转台外部的半圆形切口中，然后通过完全推入止动销来将把手锁定在最低位置。如果未安装锯片罩，将不能放下翻转台。

015244



1. 锯片盖板
2. 小凸起

△ 注意：


- 当您的手或手指存在靠近锯片的风险时务必使用推棍和推块等“工作辅助设备”。
- 务必用工作台和切锯导板牢牢固定工件。供料时请勿弯曲或扭曲工件。否则，可能会出现危险的反弹状况。
- 当锯片还在运转时切勿拉回工件。如果您必须在完成切割前拉回工件，请首先在牢牢握住工件的同时关闭工具。等待锯片完全停止后再拉回工件。否则可能会导致危险的反弹。
- 当锯片还在运转时切勿清除切割废料。
- 切勿将您的手或手指放在锯片路径上。
- 务必牢牢固定切锯导板，否则可能会出现危险的反弹状况。
- 切割较小或较窄的工件时，务必使用推棍和推块等“工作辅助设备”。

工作辅助设备

推棍、推块或辅助导板为“工作辅助设备”的几种。使用它们可在操作人员无需使用身体的任何部位接触锯片的情况下进行安全、正确的切割。

推块

005566



1. 面/缘平行
2. 把手
3. 木螺丝
4. 粘在一起


使用 15 毫米的夹板。

应在夹板的中央进行操作。如图所示，用胶水和木螺丝固定。小木材（10 毫米 × 9 毫米 × 30 毫米）必须始终粘在夹板上，在操作人员不小心切割了推块时以免锯片变钝。

（切勿在推块中使用钉子。）


辅助导板

005565



1. 面/缘平行
2. 孔（直径为 7 毫米）

005706



1. 螺栓 M6
2. 垫圈
3. 螺母


将 10 毫米和 15 毫米的夹板用作辅助导板。

从切锯导板上拆下切锯导板、夹紧螺丝（A）、平垫圈和方形螺母，然后使用长于 M6×50 的螺栓 M6、垫圈和螺母将辅助导板安装和固定至切锯导板座。

切锯


△ 注意：

- 切割较长或较大的工件时，请务必在工作台后提供足够的支撑力。不允许在工作台上移动或移位长板。否则会导致锯片卡住并增加反弹和人身伤害的可能性。支撑件应和工作台的高度相同。
 - 1. 调节切割的深度，使其高于工件的厚度。要进行该调节时，拧松 2 根杆，然后降下或抬起顶部工作台。
 - 2. 将切锯导板定位在所需的切锯宽度，然后通过拧紧夹紧螺丝（A）将其固定到位。切锯前，确保切锯导板座的 2 个螺丝已固定。如果没有完全固定，请重新拧紧。
 - 3. 开启工具，然后将工件沿着切锯导板轻轻送入锯片。
- (1) 切锯宽度为 40 毫米以上时，请使用推棍。




1. 推棍

- (2) 切锯宽度小于 40 毫米时，由于推棍会碰到上部锯片保护罩，不能使用推棍。使用辅助导板和推块。牢固安装固定至工作台上切锯导板座的辅助导板。
- 用手送入工件，直至端部和顶部工作台前端的距离约为 25 毫米。继续使用辅助板顶部上的推块来送入工件，直至切割完成。



1. 辅助导板
2. 推块


承载工具



1. 止动销

请确保工具电源插头已拔掉。按 0° 斜切角度固定锯片，并按左斜按角度固定翻转基座。充分降下把手，充分推动止动销将其锁定在降下后的位置。

如图所示，双手握住工具基座两侧搬起工具。如果拆掉支架，集尘袋等，工具会更容易搬动。



△ 注意：

- 搬动工具前请固定好所有可以移动的部位。

保养

注意：

- 检查或保养工具之前，请务必关闭工具电源开关并拔出插头。
- 切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类似物品清洁工具。否则可能会导致工具变色、变形或出现裂缝。


警告：

- 为了达到最好最安全的效果，请确保锯片锋利并清洁。

调节切割角度

该工具在出厂时已经过仔细调节和对齐过，但是使用不细心可能会影响对齐。如果您的工具没有合适地对齐，请进行以下操作：


1. 斜接角度



1. 六角螺栓


拧松固定翻转基座的把手。转动翻转基座使指针指向等径刻度上的 0°。用套筒扳手拧紧把手并拧松固定导板导向板的六角螺栓。

充分降下把手，推动止动销将其锁定在降下后的位置。利用三角规，直角尺等使锯片和导板导向板面成直角。然后从右向左把导板导向板上的六角螺栓拧紧固。



1. 三角规
2. 手柄
3. 导板导向板

2. 斜切角度




1. 翻转基座
2. 杆
3. 0° 调节螺栓

(1) 0° 斜切角度

充分降下把手，推动止动销将其锁定在降下后的位置。松开工具后部的杆。


将翻转基座右边的 0° 斜切角度调节螺栓按顺时针方向旋转 2 到 3 周以便向右倾斜锯片。

通过按逆时针方向旋转 0° 斜切角度调节螺栓，同时利用三角规，直角尺等，使锯片侧面与翻转基座顶面成直角。




1. 三角规
2. 锯片
3. 翻转基座的顶面

确保翻转基座上的指针指向臂上的斜角刻度上的 0°。如果指针没有指向 0°，松开固定指针的螺丝，调节指针使其指向 0°。



1. 臂
2. 斜角刻度
3. 指针
4. 翻转基座


(2) 45° 斜切角度



1. 杆
2. 臂
3. 指针
4. 45°斜切角度
调节螺栓

请于调节好 0° 斜切角度后调节 45° 斜切角度。调节左 45° 斜切角度时，拧松杆，将锯片充分向左倾斜。确保臂上的指针指向臂上的斜角刻度上的 45°。如果指针没有指向 45°，旋转臂左侧的 45° 斜切角度调节螺栓直至指针指向 45°。


更换碳刷



1. 界限磨损线

定期拆下碳刷进行检查。在碳刷磨损到界限磨损线时进行更换。请保持碳刷清洁并使其在碳刷夹内能自由滑动。两个碳刷应同时替换。请仅使用相同的碳刷。

使用螺丝起子拆下碳刷夹盖。取出已磨损的碳刷，插入新的碳刷，然后紧固碳刷夹盖。



1. 螺丝起子
2. 碳刷夹盖

使用后

- 使用后，用布或类似的工具将附着在工具上的碎片和锯屑擦掉。根据前面说明过的“锯片保护罩”部分的指示，保持“锯片保护罩”清洁。用机油润滑滑动部件防止生锈。

为了保证产品的安全与可靠性，维修、任何其它的维修保养或调节需由 Makita（牧田）授权的维修服务中心完成。务必使用 Makita（牧田）的替换部件。

选购附件

△ 注意：

- 这些附件或装置专用于本说明书所列的 Makita（牧田）电动工具。如使用其他厂牌附件或装置，可能导致伤人的危险。仅可将附件或装置用于规定目的。

如果您需要了解更多关于这些选购附件的信息，请咨询当地的 Makita（牧田）维修服务中心。

- 钢 & 硬质合金锯片
- 辅助板
- 虎钳组件（水平虎钳）
- 垂直虎钳
- 套筒板手 13
- 支架
- 支架组件
- 支架杆组件
- 固定板
- 集尘袋
- 三角规
- 锯片盖板（锯片保护罩 C）
- 推棍
- 尺组件（切锯导板）

[illegible]

[illegible]

总制造商： 株式会社牧田
日本国爱知县安城市住吉町 3-11-8

884548D084

www.makita.com

IWT